




GENERAL THERMO CONTROLLERS

работа системы в режиме нагревателя, охладителя или климат-контроля кнопка «MODE»

действие	описание	отображение на экране
<p>Для выбора режима нажимаем на кнопку "MODE" и удерживаем ее в течении 4-5 сек</p>	<p>Нажатие подтверждается красным подсвеченным контуром. Активно при наличии ККБ или фреонового охладителя</p>	
<p>выбираем режим</p>	<p>Солнышко- нагрев Снежинка- охлаждение Солнышко/снежинка — режим климат-контроль (возможен только при его активации в меню пользователя «настройка»)</p>	
<p>Переключение бэкграунда (основное поле меню регулировки уставки с изменением цвета и смены подписи режима) происходит только при аппаратном включении режима нагрева или охлаждения или при сбросе питания</p>		
<p>выбираем режим</p>	<p>соответствующие изображения появляются и в поле основного меню на кнопке входа в меню "Уставка температуры"</p>	