

**Приоритеты в работе системы.**

Установка работает по выставленным приоритетам в работе системы:

Приоритет	При конфигурации этой функции необходимо
Приоритет* Температуры.	Настраиваем КОНФИГУРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 1. УПРАВЛЕНИЕ /6. ПРИОРИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ Температура . 2. Значение поддерживаемой температуры устанавливается на главном экране во вкладке установки режима работы (справа верхняя кнопка).
Приоритет влажности**.	1. Сконфигурировать датчик влажности: 1. КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ/2. КОНФИГУРАЦИЯ ВХ/ВЫХ/1. КОНФИГУРАЦИЯ ВХОДОВ/9. КАНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ (вход I2) / Начиная с версии ПО 5.2.0.86 - введена конфигурация связи датчика по ModBus. 2. Активируем датчик влажности: 1. КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ/2. КОНФИГУРАЦИЯ ВХ/ВЫХ/1. КОНФИГУРАЦИЯ ВХОДОВ/9. КОМНАТНЫЙ ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ (вход I3) / Начиная с версии ПО 5.2.0.86 - введена конфигурация связи датчика по ModBus. 3. Пользовательское меню 1. УПРАВЛЕНИЕ /6. ПРИОРИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ - ВЛАЖНОСТЬ . 4. Настраиваем КОНФИГУРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 4. КОМФОРТ/1. УВЛАЖНИТЕЛЬ ВКЛ; ВЛАЖНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ , (установить требуемое значение влажности (Заводская установка 50%). 5. Настроить управление двигателями 1. КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ/ 4. ДВИГАТЕЛИ/1. КОНФИГУРАЦИЯ/6. УПРАВЛЕНИЕ ПРИТОКОМ И ВЫТЯЖКОЙ – СИНХРОННОЕ . 7. 1. КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ/6 ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ/ /1. КОНФИГУРАЦИЯ/1. УВЛАЖНИТЕЛЬ конфигурируем устройство по способу управления НЕТ/ДИСКРЕТНОЕ/АНАЛОГОВОЕ. 8. Устанавливаем 1. КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ/6. ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ/1. КОНФИГУРАЦИЯ/2. ТИП УВЛАЖНИТЕЛЯ – <u>ПРИОРИТЕТ ВЛАЖНОСТИ</u> .
Приоритет CO ₂ **.	1. выбираем установленный тип датчика вход I1 (датчик CO ₂): КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ/2. КОНФИГУРАЦИЯ ВХ/ВЫХ/1. КОНФИГУРАЦИЯ ВХОДОВ/8. ДАТЧИК CO₂ / Начиная с версии ПО 5.2.0.86 - введена конфигурация связи датчика по ModBus. 2. В пользовательском меню установить 1. УПРАВЛЕНИЕ/4. КОМФОРТ/4. СОДЕРЖАНИЕ CO₂ В ПОМЕЩЕНИИ - установить значение содержания CO ₂ (заводская установка 500ppm).



	3. Установить в Пользовательском меню 1. УПРАВЛЕНИЕ/6. ПРИОРИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ - CO2; 4. 1. КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ/ Двигатели/конфигурация/управление притоком и вытяжкой – СИНХРОННОЕ.
Приоритет давления**.	1. Сконфигурировать вход I4: 1. КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ/2. КОНФИГУРАЦИЯ ВХ/ВЫХ/1. КОНФИГУРАЦИЯ ВХОДОВ/11. ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ VAV-системы (I4) - ДА/ Начиная с версии ПО 5.2.0.86 - введена конфигурация связи датчика по ModBus. 2. Настраиваем КОНФИГУРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ установить: 1. УПРАВЛЕНИЕ /6. ПРИОРИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ – ДАВЛЕНИЕ. 3. Поставить в 1. КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ/ 4. ДВИГАТЕЛИ/1. КОНФИГУРАЦИЯ/6. УПРАВЛЕНИЕ ПРИТОКОМ И ВЫТЯЖКОЙ - управление притоком и вытяжкой – РАЗДЕЛЬНОЕ.

*При работе любого приоритета, приоритет температуры работает всегда, его команды будут определяющими.

**необходимо соблюдать последовательность конфигурации функций и входов/выходов, т.к. меню контроллера динамическое и необходимые пункты меню, становятся доступными только при активировании соответствующих входов-выходов-датчиков, подключаемых к ним.