

Запись/чтение конфигурации в/из контроллера. Обновление ПО контроллера и пульта управления.		
Действие	Описание шагов	Отображение на экране
2. Запись/чтение конфигурации из/на карту MicroCD из/в контроллер-пульт управления. Для чтения записи конфигурации в/из контроллера, выполняем шаги, описанные в таблице. Аналогично можно сделать обновление ПО контроллера, пульта управления, иконок/картинок для пульта. ПО контроллера, ПО пульта управления, конфигурация и «имидж» - это разные файлы и операции с одним из них, не затрагивают другие. Важно: Перед чтением/записью файлов, необходимо отключить питание исполнительных механизмов. Если подключен Ethernet модуль (ЕМ), модуль WiFi (порт 2), ModBus RTU (порт 3), то перед обновлением ПО и конфигурации, отключаем от модуля ЕМ, кабель связи, отключаем модуль WiFi (порт 2), отключаем внешний порт 3 (если они были задействованы).	1.1. Для входа в меню конфигурации, нажмите кнопку:	
	1.2. В меню настроек, нажмите кнопку входа в меню КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ	
	1.3. С помощью кнопок и , выберите пункт меню 7. СЕРВИС. Нажмите кнопку	
	1.4. В меню 7. СЕРВИС выберите пункт 6. Обновление ПО, подтвердите вход нажатием кнопки	
	1.5. Выбираем п.5. ЗАПИСЬ КОНФИГУРАЦИИ В КОНТРОЛЛЕР ЗАПИСАТЬ. Нажимаем кнопку . В этом же пункте можно обновить ПО контроллера, пульта управления и картинки/иконки экрана (имидж).	
	1.6. Будет выведено сообщение о нахождении файла конфигурации. Для продолжения записи, нажмите кнопку .	
	1.7. По окончании записи, будет выведено сообщение о завершении записи конфигурации. Для выхода, нажмите кнопку	
Отключите кабель от пульта, извлеките карту памяти, установите заднюю крышку пульта. Пульт разместите на штатное место, и подключите к контроллеру.		

Чтение/запись конфигурации контроллера – функция удобная для тиражирования контроллеров, хранения данных для восстановления конфигурации при замене контроллера.

При перезаписи ПО контроллера или пульта управления, конфигурация вент установки не меняется, но, перед обновлением ПО, рекомендуем считать и сохранить конфигурацию контроллера на компьютере. Считывание/хранение конфигурации рекомендуем сделать после монтажа и пуско-наладки новой вент установки. После записи/считывания файлов, верните в исходное положение отключенное оборудование (подключите модуль ЕМ, модуль WiFi (порт2), ModBus RTU порт 3 (если они были подключены до операции).