Настройку системы необходимо производить на смонтированной установке, сданной для производства пуско-наладочных работ. Перед конфигурацией, отключите питание двигателей.

Конфигурация двигателей.		
Действие	Описание шагов	Отображние на экране
1. Конфигурация двигателей.	1.1. Для входа в меню конфигурации, нажмите кнопку:	18 00 18 00
	1.2. В меню настроек, нажмите кнопку входа в меню конфигурация системы	BUXOA
	1.3. Нажмите кнопку . С помощью кнопок и , выберите пункт меню 4. ДВИГАТЕЛИ . Нажмите кнопку	KOHSHPYPAHUS CHCTEHH 1. KOHSHPYPAHUS CHCTEHH 1. KANDFWEEP (SHEKTP.) 2. OXAAMITEHA 3. PERVITEPATOP 4. AGMINATEHM 5. AHANDYGOHE SWILLTON 6. AGII. OBOPYZOBAHUE
	1.4. В меню 4. ДВИГАТЕЛИ С помощью кнопок и ли ли	L KOHEMPYPARMS CROTERM 1. KOHEMPYPARMS 2. ABMINATERM 1. ABMINATERM 2. ABMINATERM 2. ABMINATERM 2. ABMINATERM 3. ABMINATERM COK
	 1.5. Далее, выбираем способ управления двигателем 1 и 2, 1.5.1. Аналоговое Подтверждаем выбор кнопкой 	EOH-MITPALIMA CHOTERM 1. KON-MITPALIMA CHOTERM 4. ZOM-ATERM 1. KON-MITPALIMA 1. YIIPAEN. ABMITERRM 1 AMANOROSOG
	1.5.2. Дискретное	EOH-MITYPAUMS CUCTERN 1. KON-MITYPAUMS CUCTERN 4. GENFAUTYPAUMS 1. YUPPAEM. GENFATEREN 1 AUCEPPETNOE
	Выбор подтверждаем нажатием кнопки 1.5.2.1. При выборе дискретного управления, в п.3.ТИП ДИСКРЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ необходимо	KONSUTYPAHUR CHCTERN 1. KONSUTYPAHUR CHCTERN 4. ARRICATERN
	уточнить тип управления: Бинарное Выбор подтверждаем нажатием кнопки	3. TUR ANCEPTEDED TIPADRIHMA ADMINISTRATE EMHAPHOE BENNOA
	или Последовательное управление	ECHENITYALING CUCTERN 1. KOMENITYALING CUCTERN 4. ARMINATERN 1. KOMENITYALING 3. THI ARCEPTHOTO VIDABRENG ARMINATEREN OK
	Выбор подтверждаем нажатием кнопки.	ВЫХОД

