



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ШИЛЬДИКИ — основное меню

Пиктограмма	Описание текущего действия	Пиктограмма	Описание текущего действия
	Система выключена		Система включена (стандартный режим работы)
	Открытие привода воздушной заслонки (время процесса в виде обратного отсчета в поле часов)		Закрытие привода воздушной заслонки (время процесса в виде обратного отсчета в поле часов)
	Старт вентилятора (время разгона в виде обратного отсчета в поле часов)		Стоп вентилятора (время выбега в виде обратного отсчета в поле часов)
	Прогрев водяного калорифера при включении		Продув электрического калорифера при выключении
	Режим Северный старт (NORD START) с постепенным набором скорости		Режим Автоматическое понижение скорости (появляется в случае малой производительности системы)
	Открытие трехходового клапана в системах с водяным калорифером (время открытия в виде обратного отсчета в поле часов)		Режим Автоматическое понижение уставки скорости рекуператора (появляется после выхода из режима разморозки рекуператора)
	Перегрев системы (При «0» производительности нагревателя, фактически входящий воздух теплее чем температура уставки)		Недогрев системы (малая теплопроизводительность, включается после отработки алгоритмов по выходу на уставку температуры).
	Система находится в аварийном режиме или в режиме не снятых аварийных сигналов		Режим выключенно по сигналу «Внешний стоп»
	Температура на вытяжке рекуператора больше минимального установленного порога гр. С (в теплое время года)		Режим разморозки рекуператора
	Температура на вытяжке рекуператора меньше 0 гр. С		не задействован

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ШИЛЬДИКИ — основное меню поле датчиков

Пиктограмма	Описание текущего действия	Пиктограмма	Описание текущего действия
	Загрязненность фильтра 0% или 100%		Значение уличной температуры гр. С
	Температура обратной воды гр. С		Значение влажности в % (в помещении или в канале системы (зависит от конструктивного решения))
	Температура на вытяжке рекуператора гр. С		Значение объемного содержания CO2 в помещении в ppm (см3/м3)
	Значение комнатной температуры гр. С		

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ШИЛЬДИКИ - меню уставка температуры

Пиктограмма	Описание текущего действия	Пиктограмма	Описание текущего действия
	Режим автоматического переключения нагрев охлаждение (возможен только при активации в настройке пользователя и только при наличие кондиционера в системе)		
	Режим нагрев		Режим охлаждения (при наличие кондиционера в системе)