







НАСТРОЙКИ

	1. NORD СТАРТ	Есть / Нет	Используется для постепенного набора скорости с комфортной и безопасной работой установки	
	2. Автоматический запуск системы	Есть / Нет	Используется для автоматического восстановления работы установки после аварийного пропадания питания	
	3. Останов системы по датчику фильтра	Есть / Нет	Используется для аварийной остановки системы при 100 % загрязнении фильтра	
	4. Останов системы по датчику кондиционера	Есть / Нет	Используется для аварийной остановки системы при аварии канального кондиционера	
	5. Контроль производительности	Есть / Нет	Используется для поддержания производительности по давлению / CO2 / влажность / температура (см. приоритет управления)	
1. Управление	6. насос водяного калорифера (динамический пункт меню при установленном ручном управлении в конфигурации установки)	вкл / выкл	При включении и выключении требуется введения пароля 1001 (фиксирован) 	
			Предупреждающий указатель перед включением насоса 	
			Предупреждающий указатель перед выключением насоса 	
6.(7.) Приоритет управления *	Используется для поддержания:			
	Давление	Давления при переменном расходе воздуха (VAV)		
	CO2	Содержания CO2 в помещениях (помещении)		
	Влажность	Максимального установленного уровня влажности		
		Температура	Температуры при малой мощности калориферов	
2. Дисплей	1. Дежурный режим	Есть / Нет	Выводит сокращенные параметры системы. Используется обычно для ночного режима. Включается через 20 сек. Автоматически. Возврат из дежурного режима по нажатию на любую часть экрана.	
	2. Яркость дежурного режима %	0-100	Уровень яркости подсветки экрана. При 0 значении изображение отсутствует.	
	4. Информационное окно 1	Выводит в поле 1-го информационного окна		
		Т наружная	Значение температуры наружного воздуха Т гр. С	
		Влажность	Влажность в помещении %	
		Диспетчеризация	Номер Slave устройства в сети MODBUS	
	5. Информационное окно 2	Фильтр	Загрязненность фильтра (фильтров) в %	
		нет	Пустое поле	
		Выводит в поле 1-го информационного окна		
		Т наружная	Значение температуры наружного воздуха Т гр. С	
	5. Информационное окно 3	CO2	Загрязнение углекислым газом ppm	
		Фильтр	Загрязненность фильтра (фильтров)	
Влажность		Влажность в помещении %		
нет		Пустое поле		
6. Количество секунд на один пиксель	Выводит в поле 1-го информационного окна			
	Влажность в канале	Влажность в канале %		
	Т наружная	Значение температуры наружного воздуха Т гр. С		
	Т рекуператора	Значение температуры на выходе рекуператора Т гр. С		
	Т обратной воды	Значение температуры обратной воды Т гр. С		
	Фильтр	Загрязненность фильтра (фильтров) %		
нет	Пустое поле			
6. Количество секунд на один пиксель	1 сек. До 255 сек.	Временная шкала графика контроля температур от 320 сек. (5,3 мин) До 81600 сек. (1360 мин.)		

3. Звук	1. Звуковой сигнал нажатие	Есть / Нет	Звуковая сигнализация нажатия на экран.
	2. Аварийный звуковой сигнал	Есть / Нет	Звуковая сигнализация аварии. При работе с водяным калорифером, аварии по угрозе замораживания не выключаются.
4. Комфорт	1. Увлажнитель	вкл / выкл	Включение и выключение увлажнителя
	2. Увлажнитель в помещении %	0-100	Уставка значения влажности в помещении
	3. Активный фильтр	вкл / выкл	Включение и выключение активного фильтра
	4. Содержание CO2 в помещении, PPM	500-2000	Уставка верхнего предельного значения углекислого газа в помещении
5. Сервис	1. Демо режим	вкл / выкл	Включение и выключение демонстрационного режима (используется для шоу-рума, выставки)
	2. Телефон сервисной службы	ввод	Позволяет, без долгих поисков, при срабатывании аварии и нажатии на шильдик аварии, увидеть телефон обслуживающей данную установку,
	3. Установка язык	RUS / ENG	Позволяет переключить язык интерфейса.
	4. Версии ПО	ввод	Позволяет посмотреть текущие версии ПО контроллера, ПО пульта управления и ID контроллера.
	5. По умолчанию	Установить?	Позволяет установить заводские настройки
	6. Испытательный срок (динамический пункт меню активированный поставщиком или монтажной организацией в конфигурации установки)	Отмена	Служит для снятия временной блокировки установленной поставщиком или монтажной организацией для обеспечения исполнения финансовых обязательств перед ними. Для отмены испытательного срока требуется введения пароля (передается после исполнения финансовых обязательств)
		Предупреждающий указатель при не правильно введенном пароле	
		Предупреждающий указатель подтверждающий снятие временной блокировки	