



КОНФИГУРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Меню КОНФИГУРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (рисунок 3), предназначено для оперативной настройки управления функциями комплекса контроллер/пульт GTC управления; настройки вывода необходимой информации на дисплей; управления внешними устройствами. Вход в меню: последовательное нажатие

кнопок  (рисунок 1) и  (рисунок 2). Перечень пунктов меню автоматически формируется, в зависимости от конфигурации установки, поэтому в отсутствии соответствующей конфигурации будут недоступны некоторые, требуемые, пункты меню.

Например: пункт 1.УПРАВЛЕНИЕ /6.РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ КАЛОРИФЕРА ВКЛ/ВЫКЛ, будет доступен только в конфигурации калорифера ВОДЯНОЙ и п.4.УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ ВОДЯНОГО КАЛОРИФЕРА **РУЧНОЕ**.



Рисунок 1



Рисунок 2




Рисунок 3

КОНФИГУРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		
1. УПРАВЛЕНИЕ		
1	1. NORD СТАРТ (плавный набор частоты вращения двигателя)	НЕТ/ЕСТЬ
2	2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ (запуск установки после нештатного отключения электроэнергии)	НЕТ/ЕСТЬ
	3. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ПО ДАТЧИКУ ФИЛЬТРА	НЕТ/ЕСТЬ
4	4. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ПО ДАТЧИКУ КОНДИЦИОНЕРА	НЕТ/ЕСТЬ
5	5. КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ	НЕТ/ЕСТЬ
6	6. НАСОС ВОДЯНОГО КАЛОРИФЕРА.	ВКЛ/ВЫКЛ.
7	7. ПРИОРИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ (выбор приоритета работы установки. При любой настройке, приоритет температуры будет определяющим).	ТЕМПЕРАТУРА
		ВЛАЖНОСТЬ
		ДАВЛЕНИЕ
		CO2
2. ДИСПЛЕЙ.		
8	1. ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ (переход в экономичный режим подсветки дисплея)	НЕТ/ЕСТЬ
9	2. ЯРКОСТЬ ДЕЖУРНОГО РЕЖИМА	20 (0÷100)



10	3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОКНО1 (вывод необходимых данных в выбранное окно)	НЕТ
		ФИЛЬТР
		Диспетчеризация
		Влажность
		CO2
		Тнар.
11	4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОКНО 2	НЕТ
		Влажность
		ФИЛЬТР
		CO2
		Тнар
12	ИНФОРМАЦИОННОЕ ОКНО 3	НЕТ
13		ФИЛЬТР
14		Тобр.
15		Тнар.
16		T5 (Т рекуператора)
17		Влажность в канале
18	6. КЛИЧЕСТВО СЕКУНД НА ОДИН ПИКСЕЛЬ (характеристика вывода графика данных).	1
3. ЗВУК		
19	1. ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ НАЖАТИЯ КНОПОК	ЕСТЬ/НЕТ
20	2. АВАРИЙНЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ (сигнал аварии водяного калорифера не отключается)	ЕСТЬ/НЕТ
4. КОМФОРТ		
21	1. УВЛАЖНИТЕЛЬ (включение автоматического управления увлажнителем)	ВЫКЛ/ВКЛ
22	2. ВЛАЖНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ, %	50
23	3. АКТИВНЫЙ ФИЛЬТР (управление активным фильтром, только ручное)	ВЫКЛ/ВКЛ
24	5. СОДЕРЖАНИЕ CO2 В ПОМЕЩЕНИИ, (ppm)	500
5. СЕРВИС		
25	1. ДЕМО РЕЖИМ (режим работы дисплея с автоматическим перебором возможных окон дисплея)	НЕТ/ЕСТЬ
26	2. ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ (вводится пуско-наладочной или эксплуатирующей организацией).	ВВОД
27	3. УДАЛЁННЫЙ ДОСТУП (разрешение удалённого управления по шине Ehternet локально, или из облака)	НЕТ/ЕСТЬ
28	4. ETHERNET (вывод локального IP-адреса, автоматически присвоенного подключенным роутером).	ВЫВОД
29	5. УСТАНОВИТЬ ЯЗЫК	RUS
30	6. ВЕРСИИ ПО (вывод установленных версий ПО).	ВЫВОД